

INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING



VRIJSTAANDE TUINKACHEL

TYPE:

TKA1-2, TKB1-2

Voorwoord

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe RENY tuinkachel. Uw keuze bewijst dat u veel waarde hecht aan kwaliteit.

RENY is opgericht in 1975 en specialiseerde zich in de eerste jaren in klassieke openhaarden. Sinds 1981 worden er inzethaarden en vrijstaande houtkachels geproduceerd. RENY onderscheidt zich door haar innovatieve ontwikkelingen, waarbij steeds van de nieuwste technieken gebruik wordt gemaakt. Alles wordt in eigen fabrieken vervaardigd, wat u als klant een echt Nederlands product met de hoogst mogelijke kwaliteit garandeert.

Om van uw tuinkachel lang plezier te hebben en warmte te ontvangen, verzoeken wij u deze installatie- en gebruikershandleiding met belangrijke aanwijzingen en nuttige tips zorgvuldig te lezen.

Inhoudsopgave

Voorwoord	1
Inhoudsopgave	2
Beschrijving	3
Brandstoffen	3
Veiligheid	3
Aanmaken	3
Optimaal stoken	4
Bijlage: Garantiebewijs	5
Garantie bepalingen	6

Beschrijving

De RENY tuinkachel is speciaal ontwikkeld voor buitengebruik. Onze tuinkachels zijn oerdegelijk en veilig. Het Cor-Ten staal waarvan de tuinkachel gemaakt is, roest niet door. Zelfs met het Nederlandse klimaat kunt u deze kachel zonder problemen buiten laten staan. Het vuur brengt sfeer en warmte tegelijk, zonder dat uw burens er hinder van hebben. De glazen deur zorgt voor een gesloten verbranding en daardoor een hoger rendement. Zo heeft u geen last van rook en geurtjes, terwijl u dankzij het RENY verbrandingssysteem altijd mooi zicht blijft behouden op het vlammenspel. Zodra de tuinkachel brandt, is het tijd om te ontspannen bij het sfeervolle houtvuur.

Brandstoffen

Het verbrandingssysteem is ontwikkeld voor het stoken van gekloofd loofbomenhout. Het is belangrijk om schoon, winddroog (vochtgehalte 12-15 %) hout te stoken. Gebruik nooit paraffinehoudende houtblokken, afval, andere brandbare materialen en/of brandbare vloeistoffen. Die zullen uw tuinkachel ernstig beschadigen. Hieronder zijn de diverse houtsoorten met de gemiddelde droogtijd terug te vinden.

Houtsoort	Droogtijd
den, populier	1 jaar;
linde, wilg, spar, berk, es, els	1,5 jaar;
fruitboom, beuk	2 jaar;
eik	2,5 jaar.

Veiligheid

Met een tuinkachel van RENY bent u in het bezit van een comfortabele en veilige warmtebron. Voor veilig stoken zijn onderstaande punten belangrijk:

- Plaats geen brandbare objecten in het stralingsgebied binnen 100 cm van de tuinkachel. Pas op met kleding in de buurt van de tuinkachel met name synthetische kleding kan makkelijk vlam vatten en hevig branden.
- Bij gebruik van uw tuinkachel zal de buitenzijde heet worden. Gebruik bij bediening van de tuinkachel de bijgeleverde handschoenen. Bescherm uzelf en anderen (kinderen!) tegen verbranding. Laat kinderen niet alleen bij een brandende tuinkachel.
- Voorkom dat u met brandbare materialen of vloeistoffen in de buurt van de tuinkachel komt. Het werken met oplosmiddelen, lijmen en dergelijke in de omgeving van een brandende tuinkachel kan zeer gevaarlijk zijn.
- Gebruik de tuinkachel niet als barbecue. Dit veroorzaakt brandbare vetaanslag in het kanaal en versnelt het dichtslibben daarvan.
- Laat de tuinkachel alleen door een erkende dealer met originele RENY onderdelen repareren.

Aanmaken

1. Maak de gaatjes in de stookbodem vrij van as, zodat deze voldoende zuurstof door kunnen laten.
2. Bouw een luchtige stapel winddroog, zuiver hout met bovenop wat kleiner aanmaakhout.
3. Steek dit geheel aan m.b.v. een aanmaakblokje.
4. Laat de deur op een kier staan ($\pm 3 - 5$ min).
5. Als de brandstof goed brandt kan de deur worden gesloten. Het vuur moet nu fel en intensief branden.
6. Laat de kachel goed op temperatuur komen.
7. Vul daarna regelmatig hout bij, zodat er intervallen ontstaan van ongeveer 30 - 45 minuten.

Optimaal stoken

U stookt met hout het meest milieubewust en tevens het zuinigst, als u een rustig brandend vuur hebt. De as moet zacht rood-oranje gloeien en mag zeker niet fel gloeien als een smidsvuur. Een dergelijk vuur brandt snel en hevig, waardoor er geen tijd is voor een volledige verbranding. Het meest optimaal stookt u als u de volgende punten in acht neemt:

- Stook niet bij mistig en windstil weer.
- Zorg voor schoon en droog hout.
- Stook uitsluitend met gesloten deur. Hierdoor blijft de temperatuur in de brandkamer hoog, waardoor er een betere verbranding wordt verkregen.
- Zorg voor een gelijkmatige verbranding. Stook daarom kleinere hoeveelheden en vul regelmatig hout bij.
- Zorg voor een homogeen brandstofbed. Leg de blok(ken), goed verdeeld, horizontaal op het asbed, enkele centimeters vrij van de wanden. Zo krijgt het verbrandingsproces beter de benodigde zuurstof.
- De tuinkachel heeft een automatische beluchting. U kunt met de toevoer van hout zelf het vermogen bepalen.
- Het rookgas uit de schoorsteen zegt iets over de verbranding: kleur- en geurloze rook wijst op een goede verbranding. Als de rook grijs, grijsblauw of zwart is, is de verbranding onvolledig.

Bijlage: Garantiebewijs

Tuinkachel

Type:

Serienummer:

Aankoopdatum:

Dealer

Naam:

Straat/Nr.:

Postcode:

Plaats:

Land:

Telefoon:

Fax:

E-mail:

Handtekening:

Gebruiker

Naam:

Straat/Nr.:

Postcode:

Plaats:

Land:

Telefoon:

Fax:

E-mail:

Handtekening:

Garantiebepalingen

RENY garandeert gedurende 2 jaar na aankoopdatum een goede werking van de complete tuinkachel. Klachten kunnen uitsluitend in behandeling worden genomen, wanneer deze via de dealer bij RENY worden ingediend. Daarbij dient het volledig ingevulde garantiebewijs en de aankoopnota te worden opgestuurd. Uw schadegeval wordt door ons zorgvuldig behandeld en er wordt bepaald of er aanspraak op de garantie gemaakt kan worden. Indien zich binnen de gestelde garantietermijn ondanks normaal gebruik volgens de handleiding een storing voordoet, die het gevolg is van een materiaal- en/of fabricagefout, dan vervangt de dealer het defecte onderdeel. Voor die materialen waarvoor garantie geldt, worden de loon- en materiaalkosten niet in rekening gebracht.

De onderstaande onderdelen hebben een afwijkende garantietermijn:

- Glas geen garantie;
- Merbau geen garantie.

De garantie vervalt indien:

- het toestel verwaarloosd en/of ruw behandeld is;
- er een verkeerde brandstof gebruikt is;
- aan de bovenstaande voorwaarden niet of slechts ten dele is voldaan.



RENY
Openhaardenindustrie B.V.